電源のとりかた 保証書とアフターサービスについて 故障かな?と思ったら ビデオデッキが動かない!? 画像がきれいに再生できないときは あとから音だけ録音するには 録画した画像を見るときは タイマー録画 テレビ録画するときは カメラ録画のしかた ビデオ豆知識 システム発展例 PCM録音、再生 リモコン操作 希望の所をさがしたいときは いろいろな再生画像を見る 主な仕様 テープをコピーしたいとき つまみやボタンの働き 2倍速再生・静止画・スロー再生 タイムカウンター・テープリターン・ピクチャーサーチ コマ送り・逆戻り再生・往復くり返し再生 チューナータイマーユニットを使うときは テレビをつないで見るときは カメラ録画でその場で確認 添付の の 18 別 紅 21 20 20 19

裏表 26 紙 13 17

22 25 24 23

便利な 使いかた



10 6 4 12 11 7 5

8 11 9

7

16 15 14




録画・再生について

このビデオは 個 (ベータ) 方式のビデオです。

- **B** (または**B**) マークのついたビデオカセットテープ以外は使用できません。また、**B**Ⅲ モード (テープ速度:1.33cm/sec) で録画したテープは、**B**Ⅱ モード (テープ速度:2.00cm/sec) 専用のビデオでは再生できませんのでご注意ください。
- ●このビデオで録画したテープは、**B**方式の当社、および三洋、東芝、 新日本電気、ゼネラル(順不同)各社のビデオの**B**II、および**B**III各 モードごとに相互に互換性があります。
- ●このビデオでは「BI モード(テープ速度:4.00cm/sec)で録画された テープも再生ができます。
- ●市販のビデオソフト (録画済みテープ) は \blacksquare (または、 \blacksquare) マークのついたものをお求めください。
- ●テレビ放送の方式が異なる外国で作製されたビデオソフトなどは、このビデオデッキでは再生できません。

まず電源を選んでください

このビデオデッキは、ご家庭のコンセントや自動車のバッテリー、充電式電池で使えます。 カメラをつないである場合は、カメラへも同時に電源が供給されます。






バッテリーパックは、必ず充電してからお使いください。

充電のしかた

ACパワーアダプターを使って……つなぎかたは上の欄をご覧ください。



バッテリーパックで使える時間は

十分に充電されたバッテリーパックで、ビデオデッキとビデオカメラHVC-F1などを使った場合、約1時間使えます。これは常温 (25°) での時間です。温度により使える時間も変わりますので注意してください。

録画に出かけるときは、構図を決めたりカメラの調整をしたり する間に電池が消耗しますので、必ず予備の電池をお持ちくだ さい。

- ■ビデオデッキ内のバッテリーパックを充電している間に、ビデオデッキの電源を入れると、充電は止まります。 再び充電するときは、電源を切ってから充電開始ボタンを押し直してください。
- ■バッテリーパックが使用直後で温かくなっているときや、周囲の温度が高いときに充電すると、完全に充電されないことがあります。この場合は、お使いになれる時間が短くなりますのでご注意ください。また、使用直後数分間は、**充電開始**ボタンを押しても充電されないことがあります。
- ■ACパワーアダプターだけでも充電できます。 ACパワーアダプターの取扱説明書をご覧ください。
- 2 個同時に充電することはできません。 A Cパワーアダプターとビデオデッキの両方にバッテリーパックが 入っている場合は、アダプター内のバッテリーバックだけが充電さ れます。

ゆ 覚えておきましょう./

このビデオデッキでは、使っている電源によって 電源の入れかたが異なります。操作説明の中で次 のマークで示されたところは、それぞれの電源で 使用しているときの説明です。













チューナータイマーユニットを使って



この場合、ビデオデッキの電源スイッチは 働きません。


チューナータイマーユニットの電源スイッ チでビデオデッキの電源も入/切されます。 ただし、電源が切れるのは、スイッチを押 してから約1秒後です。

チューナータイマーユニットを使って……つなぎかたは上の欄をご覧ください。





自動車のバッテリーを 使って



取扱説明書をご覧ください。

カメラ録画

ビデオカメラを使って、ゴルフのレッスンや子供の成長記録など、自作のビデオをお楽しみください。別売りのソニーカラービデオカメラHVC-F1などを使えば、コード1本で簡単につなげるばかりでなく、録画の一時停止をカメラのボタンでコントロールすることもできます。


1


電源を入れる。

さあ録画してみましょう。











カメラをつなぎます

まず電源をつないで (4ページ)、カメラを接続してください。



チューナータイマーユニットをつないでいるときは

必ず入力切換スイッチを"カメラ"の位置にしてください。



カメラ撮りしている画像をテレビで見るには


テレビをつないでおくと、録画中の画像をテレビの画面に映すことができますので、カメラの調整などに便利です。

ただし、バッテリーパックで使っている間はふつうのテレビでは画像を見ることはできません。録画中の画像の確認をしたいときは、映像入力端子付きのテレビ(KV-4P1など)やカラーモニターをお使いください。


■大切な録画(結婚式など)の場合は、必ず事前にためし撮りを し、正常に録画、録音されていることを確認してください。

外部マイクを使う場合は

マイクを差し込むとカメラに内蔵のマイクは切れて、外部マイクからの音が録音されます。



■ビデオカメラやビデオデッキ、テープの使用中、万一これらの 不具合により録画されなかった場合の録画内容の補償については、 ご容赦ください。



録画を一時的に止めるには

カメラのテープ走行ボタンか、ビデオデッキの一**時停止**ボタンを押してください。また録画を始めるときは、もう一度押します。 こうしてつなぎながら録画した画面は、つなぎ目での乱れがありません。(24ページ)

ビデオデッキは8分以上一時停止状態が続くと、自動的に操作ボタンのランプが消え、バッテリーパックで使っているときは、停止状態になり、その他の電源で使っているときは、録画状態に戻ります。これはテープとデッキ内部の機構を保護するためです。


バッテリーパックでお使いの方へ

電池の消耗をおさえるため、長く録画を中断するときは、停止(■) ボタンを押してください。停止状態から再び録画(○)と再生(▷) のボタンを押すと、ビデオデッキは一時停止の状態になりますので、画面のつなぎ目での乱れはありません。

バッテリーパックで使っているときは、停止(■)ボタンを押したあと 8分以上テープを動かさずにいると、自動的に電源が切れ、電池のムダ な消耗をおさえます。

映したその場ですぐに見るには

- ●巻戻し(△△) ボタンを押してテープを巻き戻します。
- ② 適当なところで再生 (▷) ボタンを押してください。 カメラのビューファインダーに、いま撮ったばかりの画像が映 ります。



止めるときはビデオデッキの停止(■)ボタンを押してください。


レックレビュー機能付きのカメラ(ソニーHVC-F1など)を使うと 録画の一時停止中にカメラのレックレビューボタンを押すと、 録画したシーンの最後の部分だけをすぐに見ることができます。 うまく録画できたかどうかのチェックに便利です。

●レックレビューボタンは、テープが止まったのを確かめてから押してください。フェードアウト中、テープが止まる前にレックレビューボタンを押すと、テープが一時停止せずに、暗い画面が続けて録画されることがあります。このときは、ビデオデッキの一時停止ボタンか停止ボタンを押してテープを止めてください。




録画した画像を見るには

まずテレビのアンテナをつなぎ換えます




カラーモニターを使うときは

ソニー"プロフィール"シリーズなどのカラーモニターを使うと、一層質の高い画像がお楽しみいただけます。 また、バッテリーパックを使って録画している間も、録画中の画像が見られます。



●テレビチューナーを組み合わせるときには、テレビチューナーの映像出力と音声出力に VIDEO INとAUDIO INのコードをつなぐと、テレビ番組を録画できます。


◆カラーモニターの場合は 2と5の操作はいりません。




くわしくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

●一度2の操作をしてしまえば、次から使うときは2の操作は必要ありません。

最初までテープを巻き戻して見るには






テレビのチャンネルを合わせます


録画中の番組や、いったんビデオにとった番組をテレビで見るためには、テレビのチャンネルのひとつをビデオ用に合わせる必要があります。

ビデオデッキ裏面のチャンネル切換スイッチを1チャンネル(1CH)か2チャンネル(2CH)のどちらか、放送のない方に合わせてから、テレビをこのチャンネルが受信できるように調整してください。詳しい調整方法はチューナータイマーユニットの取扱説明書をご覧ください。

ここで選んだチャンネルが "ビデオ用チャンネル"となりますので、ビデオを使うときはいつも、テレビをこのチャンネルに合わせてください。







テープを一時的に止めるには

一時停止 ボタンを 押してください。



テレビの画面には引き続き番組が映っていますが、テープは止まり、録画はされません。

再び録画を始めるときはもう一度同じボタンを押します。 こうして不要な部分をカットすることができます。

8 分以上一時停止の状態が続くと、操作ボタンのランプが消え、ビデオデッキは自動的に録画に戻ります。これは、テープとデッキ内部の機構を保護するためです。

録画しながら別の番組を見るには

同じ時間に見たい番組が2つあるとき、一方の番組を録画しながら、同時に別の番組を見ることができます。

- 1. 上のようにして録画したい番組の録画を始めます。
- 2. チューナータイマーユニットのビデオ/テレビ切換スイッチを押してビデオランプを消します。
- 3. テレビのチャンネルでいま見たい番組を選びます。

録画した番組を見るには

巻戻し(△△) ボタンを押してテープを巻き戻し、再生(▷) ボタンを押せば、いま録画した番組が見られます。 止めるときは停止(■) ボタンを押します。

タイマー録画

別売りのチューナータイマーユニットTT-F1と組み合わせると、お好きな時刻にお好きな番組を自動的に録画しておくことができます。

しかも、最高4つまでの番組を2週間以内のお好きな日に予約することができますので、旅行などにお出かけの前に予約して、あとでゆっくりお楽しみください。

タイマー録画の手順

1. チューナータイマーユニットとビデオデッキは、正しくつな チューナータイマー ユニット がっていますか? (10ページ) TT-F1 2. カセットのツメは折れていませんか? (次ページ) タイマー予約を押して 3. 使うカセットの長さは、番組を録画するのに十分ですか? 予約済ランプをつける。 (3ページ) また、録画時間スイッチの位置も確かめてください。 4. テープが終わりになっていませんか? ビデオデッキ SL-F1 "内蔵チューナー"の位置に。 8 カセットを入れる。 予約プログラム、曜日と開始時刻、 終了時刻、チャンネルを合わせる。 ●予約のしかたはチューナータイマーユニット 電源を入れる。 の取扱説明書をご覧ください。



予約した時刻になると

自動的に電源が入って録画が始まり、終了時刻(またはテープの終わり)になると電源が切れます。 タイマー録画の場合は、テープが終わると電源が切れ、巻き戻しは行われません。

●録画中はタイマー予約はできません。

録画予約後ビデオデッキを使うには

いったん**タイマー予約**ボタンを押すと、 ビデオデッキやチューナータイマーユニットのボタン類や電源スイッチは働かなくなりますので、間違いなく録画することができます。

予約後ふつうにビデオを使いたいときは、チューナータイマーユニットの**タイマー予約**ボタンを押して、**予約済**ランプを消せば、ふつうに使えます。

子約録画が始まってから録画を止めるときも、**タイマー予約**ボタンを押してください。

停電があったときは

時計が日曜日の"0:00"で止まっていたら

予約内容がすべて取り消されてしまっています。

もう一度時計を合わせ、最初から予約し直してください。

10分以内の短い停電なら

チューナータイマーユニットの内蔵電池が予約内容を保っています。この場合は時計も正確な時刻を示していますので、そのまま最初の予約通りに録画されます。

録画中に停電したら

録画はそこで中断されます。

10分以内の短い停電のときは、停電後、再び録画が始まりますが、 長い停電で予約内容が取り消されてしまったときは、停電が終わってもビデオデッキは止まっています。

覚・え・て・お・い・て・く・だ・さ・い

冬、暖房のきいた部屋の窓がくもったり、夏でもお風呂場の窓が くもったりするのを皆さんはご存知ですね。ビデオデッキの内部 でも、同じようなことがおこります。



冷えた戸外から急に暖かい室内にビデオデッキを持ち込んだり、 湯気や湿気のたち込めた部屋に置いておくと、デッキの内部に水 滴がつくことがあります。そのままではテープがデッキ内部の部 品にはりついたりして、正常に働かないばかりでなく、テープや デッキをいためてしまいますので、このデッキにはこれを防ぐ安 全装置がついています。

水滴がつくと電源を入れてもデッキは働かなくなり、タイムカウンターに"DEW"(露)の文字が表示されます。



"DEW"表示が出たときは

→ すぐにカセットを取り出し、 電源を入れたまま "DEW"表示が消えるまで お待ちください。

●バッテリーパックで使っている場合、"DEW"表示が消えるまでの時間は周囲の状況により大きく変わってきます。数時間以上待っても表示が消えない場合は、チューナータイマーユニットかACパワーアダプターをつないでください。

チューナータイマーユニットやACパワーアダプターをつないだときは

デッキに内蔵されているヒーターが働いて、短時間(約1時間半)で水滴を取り除くことができます。また、気温が15℃以下になると自動的にヒーターがデッキの内部をあたためますので、水滴もつきにくくなります。

● チューナータイマーユニットの**リモコン**/**ヒーター**スイッチは**自動**の位置にしておいてください。


録画をすると 前の録画は消えてしまいます

大切に保存しておくつもりの録画済みテープにうっかり再録画して前の内容を消してしまう……そんな失敗を防ぐために、ビデオカセットの裏にあるツメをご利用ください。

ツメのないカセットには録画できません。


ツメをドライバーなどで折っておくと、録画しようとしても録画 ボタンが働かなくなり、大切な録画を間違って消してしまう心配 がありません。


折ったツメは完全に取り除いてください。



ツメが折れたカセットにまた録画するには

ツメを折った穴をセロハンテープでふさぐと、元通りに録画できるようになります。






このビデオデッキでは、ふつうの速度での再生のほかに、静止画やスローモーション、倍速再生、コマ送り、逆戻り再生といった、ビデオならではの楽しい再生画像を見ることができます。 録画した画像をゆっくり送ったり早くしたり……決定的瞬間を止めて見たり……。お好みに合わせてお楽しみください。

2倍速再生




ボタンをもう一度押してください。




静止画







スロー再生






スイングサーチ中は、音声は聞こえません。 また、 **BI** モードで録画されたテープでは スイングサーチはできません。





ある場面を行ったり来たりして くり返し見るには



希望の所をさればかってはない

テープ全体の内容に索引をつけるには

タイムカウンター

タイムカウンターはテープの走行時間を示しますので、これを利用すると、録画内容に索引をつけることができます。

録画や再生のとき、テープの最初でゼロセットボタンを押し、カウンターを " □. □ □. □ □. □ : " にします。

録画や再生をしながら、録画内容と番組のはじめのカウンター表示をメモしておけば、あとで早送りや巻き戻しをして、希望の所を見つけるのが簡単です。



電源が切れるとカウンター表示はゼロに戻ります。

途中で電源を切ると、次に電源を入れたときカウンターの表示は前の表示に関係なく" G_{n} , G_{n} , G_{n} G_{n} G

カウンター表示 "ローローローロー」。"からさらにテーブを巻き戻すと、カウンターの表示はマイナスの時間を示します。

何も録画されていないテープではカウンターは働きません。


タイムカウンターは録画のときに同時に記録されていく信号 (24ページ 参照)を検出して働きます。何も録画されていないテープではカウンターの表示は動きません。

見たい所へすばやく戻るには

テープリターン

録画や再生のとき、あとでもう一度見たい部分がきたら、そこでゼロセットボタンを押し、カウンター表示を"ローロットボタンを押し、カウンター表示を"ローロットボタンを押し、カウンター表示を"ローロットボタンを押しておきます。

録画や再生などが終わったら、停止(■) ボタンでテープを止めてからテープリターンボタンを押すと、テープは前にゼロセットボタンを押した位置まできて止まります。




*テープが止まる位置のカウンター表示は多少前後します。

高速で画像を見ながらさがすには


ピクチャーサーチ

再生 (\triangleright) ボタンを押してから、**早送り** (\triangleright \triangleright) または**巻戻し** (\triangleleft \triangleleft) ボタンを押してください。 ボタンを押している間だけ、再生画像が高速で送られ、指をはなすとふつうの再生に戻ります。





ピクチャーサーチ中は 数本の横縞が入ります。




ピクチャーサーチ中に画像が上下に流れるときは? ——テレビの垂直同期つまみを調節してみてください。

画像はきれいですか?

画像がザラザラしたり、消えたりする






ビデオヘッドをクリーニングしてください。

長い間使っているうちにテレビ番組はきれいに映るのに、ビデオ を再生すると画像が出なかったり画面がザラザラするようになっ たときは、ビデオヘッドの汚れによることがあります。

別売りのソニービデオヘッドクリーニングテープL-25CLを使ってクリーニングしてみてください。クリーニングテープは使いかたを誤るとビデオヘッドをいためることがあります。クリーニングテープの説明書をよく読んでからお使いください。




そのカセットを見終わったら、必ずつまみを元の位置(まん中の

カチッと止まるところ) にもどしてください。


もしそうなら、前のふたをあけ、中の**トラッキング**つまみを調節してください。

画像が曲がったり、白くチラついた画面になる





テープレコーダーやラジオ、ステレオなどから録音するとき





はじめにどの部分でどんな音声を入れるのかを決め、音源になる マイクやテープレコーダーなどの準備をしてから次のように操作 してください。

マイクに向かって話す。 **b** レコードやテープを かけるなど、 録音する音を出す。

и アフレコを押す。

もう一度**一時**停止を押す。 アフレコが始まる。

音を入れたいところにきたら 一時停止を押す。

電源を入れてから カセットを入れる。 ●カセットのツメが折れて いるとアフレコはできま

再生(▷)を押す。再生が始まる。

アフレコが終わったら……

せん。

停止ボタンを押してテープを止めてください。 一時的な中断なら**一時停止**ボタンが使えます。


マイク録音中にピーッという音がしたら

マイクがテレビのスピーカーに近すぎます。
テレビからマイクを離すか、テレビの音量を下げてください。


テープのはじめから 音声を入れ換えたいときは

先に**アフレ**コボタンを押しておさえたまま**再生(▷)**ボタンを押してください。


すぐに録音と画像の再生が始まります。








他のデッキからSL-F1への録画




チューナータイマーユニット-を使う場合は

チューナータイマーユニットの映像 入力(または出力)をもう一台のビデオデッキの映像出力(または入力) に、音声入力(または出力)を相手の音声出力(または入力)につなぎます。

●映像信号の接続には VMC-1S、音声の接続には RK-69A をお使いください。(相手のビデオデッキがステレオ機のときは、音声用には RK-105Aが便利です。)



チューナータイマーユニットを使うときは





⑩停止(■)ボタン

●ライトボタン

暗いところなどで、タイムカウンターが見づらいときに押します。 押している間、カウンター部が照明されます。

② テープリターンボタン

タイムカウンター " $\iint_{\mathbf{u}} \iint_{\mathbf{u}} \iint_{\mathbf{u}} \mathbf{u}_s$ " の位置へ素早く戻したいとき、停止状態からこのボタンを押します。

❸ゼロセットボタン

●タイムカウンター部

録画中は録画時間スイッチで デッキ内部に水滴がつくと 切り換えたモード、再生 点滅。 中は自動的に切り 換えられたモードが ふつうの再生速度での 表示される。 テープの走行時間を示す。 10秒 BIII DEW BATTERY バッテリーパックの テープが正方向に動いているときは ▲が点滅。 電池がなくなって テープが逆方向に巻き戻されているときは くると点滅。

▼が点滅。

●一時停止 ボタン



②VHF出力端子

番チャンネル切換スイッチ

6電源スイッチ

押すと電源が入り、ランプがつきます。電源を切るときはもう一度押します。チューナータイマーユニット TT-F1 をつないだときは、このスイッチは働きません。TT-F1の電源スイッチでビデオデッキの電源も入/切されます。

6カセット取出しボタン

ビデオカセットを入れるときや取り出すとき、このボタンを押してカセットホルダーを開けます。このボタンは、電源が入っていないときは働きません。

7録画時間スイッチ

録画のとき、このスイッチでテープ速度を切り換えることにより、 同じカセットテープでも録画できる時間を変えられます。

ВⅢモードでは、ВⅡモードの1.5倍の録画時間になります。

- ●録画の途中で切り換えると画像や音声が乱れてしまうことがありますので注意してください。
- ●再生中は、このスイッチがどこにあっても、自動的にテープ速度が切り換わります。

3 イヤホンジャック

アフレコやカメラ録画のとき、音声チェック用のイヤホンをつなぐことができます。

りトラッキングつまみ

2倍速再生や逆戻り再生、他のビデオデッキで録画したカセット の再生のとき、画像が曲がったり、白くチラついた画面になる場 合に、このつまみで調整します。 見終わったら、必ずつまみを中 央の位置へ戻しておいてください。

● バッテリー挿入口と取出しボタン

バッテリーパック NP-1 (別売り) を入れます。取り出すときは 取出しボタンを押します。

●巻戻し(<<)ボタン

テープを巻き戻すとき押します。再生中に押すと逆方向(後戻り)のピクチャーサーチができます。

12 再生(▷)ボタン

録画したビデオを見るとき押します。

18録画(○)ボタン

録画するとき、このボタンを押しながら**再生(D)**ボタンを押します。ふつうはこれで録画が始まります。ただし、カメラ録画のときは一時停止状態になりますので、カメラのテープ走行ボタンを押して録画を始めてください。

テープを早送りするとき押します。再生中に押すと正方向のピク チャーサーチができます。

♪ アフレコボタン

録画済みのカセットにあとから音声だけを録音するとき使います。

●×2ボタン

2倍速再生するとき、再生中にこのボタンを押します。**再生(▷)** ボタンのランプが点滅します。ふつうの速度に戻すには、**再生(▷)**ボタンを押すか、もう一度このボタンを押してください。

●一時停止ボタン

録画、再生中にテープを一時的に止めるとき押します。再びテープを動かしたいときはもう一度押してください。再生中にこのボタンを押すと、静止画像が見られます。

再生の一時停止状態からスローモーションやコマ送りができます。

逆戻り再生。
チョンチョンと
押すと逆方向の
コマ送りができる。
スローモーション再生。

逆方向のスローモーション再生。

できる。

指を離すと静止画像に戻ります。

ゆ停止(■)ボタン

テープを止めるとき押します。

②VHF出力端子

チューナータイマーユニットTT-F1(別売り)のVHF入力コードや、テレビのVHFアンテナ端子と接続します。ビデオデッキの信号がここからチューナータイマーユニットやテレビに送られます。

②チャンネル切換スイッチ

VHF出力端子から出る信号を1チャンネル(1.CH)か2チャンネル(2.CH)に切り換えるスイッチです。あなたの地域で放送のないチャンネルに合わせてください。

②カメラ端子(14 ピンK型コネクター)


ソニービデオカメラ HVC-F1 (別売り) などをつなぎます。映像と音声信号の受け渡しのほか、カメラへの電源もここから供給できます。

母マイクジャック(ミニジャック)

マイクを使って音声を録音するとき、ミニプラグ付きのマイクを つなぎます。マイクのプラグが標準タイプ(大きいプラグ)のとき は、プラグアダプター PC-1A (別売り) をお使いください。 あなたの好奇心を満足させるために、ここではほんのちょっと魔法の種明かしをしてみましょう。

音と映像の信号は、どのようにテープに記録されるのか


ビデオでは、音の信号も映像の信号も磁気の強弱としてテープに記録されます。テープの割り当ては図のようになっています。



-音声トラック:音声信号を記録。

-ビデオトラック:映像信号を記録。このトラック1本で1コマ。

コントロールトラック:画面の切り換わりをコントロールする信号を記録。




一時停止でつないだ録画の つなぎ目が乱れないのはどうしてか

「一時停止」状態にすると、コントロール信号で数個分、テープが自動的に巻き戻されて一時停止状態で待機しています。次に録画を始めるために一時停止を解除すると、巻き戻された部分のコントロール信号を数えて録画を始めるタイミングをぴったりと合わせるので、前の録画とスムーズにつながるわけです。

これに対してふつうのビデオでは、こうしたタイミング合わせが行なわれないため、つなぎ目で画像が乱れることがあります。

ピクチャーサーチは

通常より速いスピードでテープを送り、何本ものビデオトラック を横切って再生していくので、速い画像が得られます。このとき、 ビデオトラックを横切るので画面には数本の横縞が入ります。



ビデオヘッドで再生していく部分

タイムカウンターはどうやって時間を計る

テープの走行時間が正確にわかる便利なカウンターです。これが 可能なのはビデオテープにコントロール信号が記録されているか らです。

コントロール信号は上の図でわかる通り2コマに1回――つまり 36秒に1回――記録されるので、これをカウントすれば、秒まで 正確に計ることができるわけです。

どうして静止画が見られるのか

斜めに何本も並んでいるビデオトラックの同じ部分だけをくり返 し再生することによって、静止画像が見られます。

ときどき横縞が見えるのは、ヘッドが前後のトラックにまたがってしまうからです。

どうしてふつうのテレビで見られるのか

ビデオから出る信号が、ふつうのテレビ放送の電波と同じ性質のものに変えられているため、テレビのアンテナ端子につなぐだけでビデオの信号が見られます。このビデオデッキでは、出力信号を1チャンネルか2チャンネルのどちらかの信号に合わせて出しています。ですから、テレビ側では、ふつうのテレビのチャンネルを選ぶのと同じように、ビデオ用のチャンネルを選べば良いわけです。



システム

録画方式 回転2ヘッド ヘリカルスキャン

FM方式

映像信号 NTSCカラー方式 EIA標準方式

VHF出力 F型コネクター、75Ω不平衡

1CHまたは2CH切り換え式

使用可能カセット BまたはBマークのついたビデオカ

セット

テープ速度 **BIII**: 1.33 cm/秒

BII: 2.00cm/秒

BI: 4.00cm/秒(再生のみ)

最大録画・再生時間 🖫 モード:180分

BIIIモード:270分

(ビデオカセット L-750使用時)

早送り・巻き戻し時間 約3分30秒

(ビデオカセット L-500使用時)

水平解像度 カラー 240本

映像S/N 45dB

音声周波数特性 **BII**モード:50Hz~10kHz

BIIIモード:50Hz~7kHz

音声S/N 40dB (**BII**、**BIII**モードとも)

入出力端子

カメラコネクター 14ピンK型コネクター

映像入力 1Vp-p±0.5Vp-p

75Ω 不平衡、同期負

映像出力 1Vp-p±0.5Vp-p

75Ω 不平衡、同期負

音声入力 -20dBs

(0 dBs = 0.775 Vrms)

音声出力 - 5 dBs (100k Ω 負荷時)

出力インピーダンス10kΩ

以下

電源出力 DC 12V

アクセサリー接続コネクター

26ピンコネクター

映像入力 1Vp-p±0.5Vp-p

75Ω 不平衡、同期負

映像出力 1Vp-p±0.5Vp-p

75Ω 不平衡、同期負

音声入力 -5dBs、入力インピー

ダンス 100kΩ

音声出力 - 5 dBs (100k Ω 負荷時)

出力インピーダンス10kΩ

以下

電源入力 DC 12V

マイク入力 ミニジャック

-60dBs、低インピーダンスマイク用

イヤホン出力 ミニジャック

-26dBs、8 Ωイヤホン用

電源部、その他

電源 動作電圧:DC 12V

使用可能電源

バッテリーパック NP-1

A C $100V \pm 10\%$, 50/60Hz

(チューナータイマーユニット

TT-F1使用)

AC 100V, 50/60Hz

(ACパワーアダプター

AC-F1使用)

12V自動車バッテリー (カーバッテ

リーコードDCC-2400B使用)

消費電力 8.4W (DC動作時、カメラ含まず)

動作姿勢 水平、垂直 動作温度 5° \sim 40 $^{\circ}$

保存温度 −20℃ ~+65℃

大きさ 215×80×305mm (幅/高さ/奥行き)

最大突起部を含まず

重さ 4.2kg (本体のみ)

付属品 肩かけベルト 1

コネクター付き同軸ケーブル………2

アンテナセレクターANS-32 ……… 1

アンテナコネクター

EAC-24(75Ω→300Ω変換用)······ 1

EAC-25(300Ω→75Ω変換用)······ 1

イヤホン ME-20H ………1

本機の使用および外観は、改良のため予告なく変更することが ありますが、ご了承ください。



	症状	原因	処 置
電源	電源が入らない。	●充電式電池が消耗している。●ACパワーアダプターやチューナータイマーユニットが正しくつながれていない。	●充電の済んだ電池を使う。● 4 ページを見て正しくつなぎ、それぞれの電源 スイッチを押す。
	電源が入っているのに 動かない。	●ビデオデッキ内部に水滴がついている。	●タイムカウンターに"DEW"表示が出ていたら、 表示が消えるまで待つ。
	電池の消耗が早い。	■温度が極端に低いところで使っている。・ 充電が不十分。	●周囲を布でくるむなどの保温処理をする。 ●充電し直す。
録画・再生	録画や再生中の画像がテレビ に映らない。	●テレビのチャンネルがビデオに合っていない。●テレビのビデオ用チャンネルが正しく調整されていない。	 ●ビデオ用のチャンネル (1または2) に合わせる。(9ページ) ●テレビの取扱説明書を参照して、ビデオの画像がきれいに映るように微調整する。
	電源が途中で切れる。	●充電式電池で使用中、8分以上テープが止まっていた。	●電池の消耗をおさえるため自動的に切れるよう になっているので、電源スイッチを押し直す。
	録画ができない。	●カセットのツメが折れている。	●ツメの折れていないカセットを使うか、ツメを 折った穴をセロハンテープなどでふさぐ。
	録画しようと思った番組や画 像が録画できなかった。	●カメラ録画のとき、カメラのテープ走行ボタンの操作が間違っていた。●チューナータイマーユニットをつないでいるとき、入力切換スイッチの位置が正しくない。	 ●カメラのビューファインダー内のランプを見て、 テープが動いているかどうか確認しながらボタン を押すようにする。 ●カメラ録画のときは "カメラ" の位置に、テレ ビ録画は "内蔵チューナー" にする。
	画面がきれいに映らない。	●テレビのビデオ用チャンネルが正しく合っていない。●ビデオヘッドの汚れ。●別のビデオデッキで録画したテープを再生している。	 ●テレビの微調整つまみを調節する。 ●クリーニングカセットでクリーニングする。 (17ページ) ●トラッキングつまみで調節する。(17ページ)
タイマー録画	タイマー録画ができない。	 予約した曜日と時刻が間違っていた。 チューナータイマーユニットのタイマー予約 ボタンを押さなかった。 停電があった。 カセットのツメが折れている。またはカセット が入っていない。 	 いったん子約したら必ず確認するように。 ●必ず予約済ランプがついていることを確かめる。 ●時計が"0:00"で止まっていたら停電があったためです。 ●ツメの折れていないカセットを入れる。
その他	テープが動いているのにタイ ムカウンターが働かない。	●テープに何も録画されていない。	●録画するか、すでに録画したテープを入れれば 正常に働く。
	操作ボタンが働かない。	●テープが最初まで巻き戻されている。またはテープが最後まで巻き取られている。	
	アフレコができない。	テープに何も録画されていない。カセットのツメが折れている。	●まず録画してから音声を録音する。●セロハンテープで穴をふさぐ。